



Percolateur 5 ou 15L

"La Notice"



INVENTAIRE AU DEPART

INVENTAIRE AU RETOUR



Cuve et couvercle



Tige



Tige avec plaque à trous



Couvercle filtre



Filtre inox



- 5L jusqu'à 40 tasses
- 15L jusqu'à 120 tasses
- 220V

Signature client au
départ :

Signature client au
retour :

1.

Remplir la cuve avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité



2.

Placer le café dans le filtre (à savoir : 1 petit paquet de 250g pour 5L de café)
ATTENTION A NE PAS EN METTRE DANS LE TROU



3.

Positionner le filtre dans l'appareil, le dessus du filtre suivant le modèle et refermer le percolateur

4.

Allumer le percolateur. Compter environs 15 minutes pour un 5L ou 45 minutes pour un 15L.



5.

Si le percolateur ne démarre pas. Appuyer sur le bouton reset en dessous avant de le brancher à une autre prise (il s'est peut être mis en sécurité).



- Ne pas brancher avec plusieurs appareils
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en chauffe.
- Ne pas poser la machine sur une surface instable ou glissante.
- Ne pas faire fonctionner à vide.
- Vider le café et l'eau après utilisation.
- Locavaisselle n'est pas responsable de tous les incidents causés par la clientèle.

