



Distributeur de boissons chaudes

"La Notice"



10 litres , 65° à 90°C,
1.006 w, 230V

**INVENTAIRE
AU DEPART**

Tige



Malaxeur



Couvercle réservoir d'eau



Bac récupérateur



Couvercle réservoir 10L



Réservoir 10l



**INVENTAIRE
AU RETOUR**



Signature



1. Remplir le réservoir d'eau et le maintenir constamment à niveau.



2. Remplir le réservoir 10L de boisson jusqu'au niveau maximum.



3. Fermer le couvercle, et régler la température souhaitée.



4. Basculer l'interrupteur sur la position "MARCHE" ou "ON".



5. Rincer le réservoir 10L à l'eau claire tout de suite après utilisation.



- Compter 30 à 45 min de chauffe avant l'utilisation.
- Ne pas remplir le réservoir au-delà du niveau maximal.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est sous pression ou en chauffe.
- Ne pas poser la machine sur une surface instable ou glissante.
- Ne pas faire fonctionner à vide.
- Locavaisselle n'est pas responsable de tous les incidents causés par la clientèle.

