





Appareil à raclette

"La Notice"



 850W, 230V

INVENTAIRE AU DEPART

INVENTAIRE AU RETOUR

<input type="checkbox"/> Cordon		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Boîtier de chauffe		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Porte fromage		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Embase		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Barre		<input type="checkbox"/>

Signature 



1

Monter l'appareil : mettre la barre dans le support suivant l'ergo après le petit « Clic » installer le bloc de chauffe sur la barre molette côté crémaillère.



2

- Brancher le cordon sur l'appareil.
- Vérifier que le cordon ne touche pas le boîtier qui chauffe.



3

Mettre en place le fromage sur le porte fromage. Il faut qu'il soit parallèle à la résistance en position haute.



4

Régler la hauteur du boîtier de chauffe à l'aide du bouton.



5

Démonter l'appareil : tourner la molette jusqu'au retrait du bloc de chauffe. Appuyer sur la plaquette métallique pour retirer la barre.



- **Ne pas brancher sur une multiprise.**
- **Laisser le fromage à température ambiante environ 30 minutes.**
- **Ne pas toucher le fromage avec la résistance.**

