




Appareil à raclette

"La Notice"



 850W, 230V

INVENTAIRE AU DEPART


INVENTAIRE AU RETOUR

☐ Cordon



☐

☐ Boîtier de chauffe



☐

☐ Porte fromage



☐

☐ Embase



☐

☐ Barre



☐

Signature



1 Brancher le cordon sur l'appareil.



2 Vérifier que le cordon ne touche pas le boîtier qui chauffe.



3 Mettre en place le fromage sur le porte fromage.



4 Régler la hauteur du boîtier de chauffe à l'aide du bouton.



- Ne pas brancher sur une multiprise.
- Le préchauffage dure 10 minutes.
- Laisser chauffer le fromage environ 30 minutes.

