



Friteuse à gaz

La Notice



capacité 21 L, 2 bacs,
gaz Propane ou gaz naturel.

1.

Les Thermostat et vanne de sécurité doivent être fermés



2.

Appuyer et tourner la vanne de sécurité en position veilleuse



3.

Appuyer simultanément sur la vanne et l'allumage durant 45s



4.

Veilleuse allumée, tourner la vanne en position de chauffe, régler la température souhaitée

