



# Chaffing-dish électrique

"La Notice"

28 cm



56 cm

34 cm

INVENTAIRE  
AU DEPART

INVENTAIRE  
AU RETOUR

Réchaud électrique

Bac gastronorm 1/1 GN 10 mm

Couvercle

Signature



900W, 230V, 50 Hz



1 Remplir d'eau jusqu'au symbole « MAX »



2 Brancher l'appareil et choisir la température de maintien



3 En cas de mise en sécurité de l'appareil, dévisser le bouton et appuyer sur le RESET



4 Placer votre bac gastro rempli et chaud sur l'appareil

5 Servez vous



- **Ne pas brancher sur une multiprise.**
- **Cet appareil permet de maintenir la chaleur, il ne remonte pas les plats en température.**
- **Ne pas toucher la résistance.**

